

06-304267

LOT 130



# HORLOGE AGL LED CLOCK

avec  
calendrier

with  
calendar

BATTERY  
INCLUDED  
PILE  
INCLUSE



## LCD CLOCK FUNCTION:

- Press SET once to change from time display to date.
- Press SET twice to display seconds.
- Press SET again to get back to time display.

## HOW TO SET THE DATE AND TIME (USE A PIN):

1. In normal display (time display), press MODE twice.
2. Press SET until proper month is reached.
3. Press MODE to go to day setting.
4. Press SET until proper day is reached.
5. Repeat the same steps to set the hour and the minutes. Note: In hour setting, A stands for AM and P stands for PM.
6. Press MODE to save.

## BATTERY REPLACEMENT:

Slide open the battery cover. Remove the old battery and replace with AG13 type or equivalent button cell.

**WARNING: DO NOT MIX NEW AND USED BATTERIES. DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES.**

## FONCTIONS DE L'HORLOGE ACL:

- Appuyer sur SET une fois pour naviguer entre l'heure et la date
- Appuyer sur SET une 2e fois pour afficher les secondes
- Appuyer sur SET une 3e fois pour retourner à l'heure

## COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE (EN UTILISANT UNE ÉPINGLE):

1. Dans le mode normal, appuyer sur MODE deux fois.
2. Appuyer sur SET jusqu'à ce que le mois voulu apparaisse.
3. Appuyer sur MODE pour naviguer au réglage du jour.
4. Appuyer sur SET jusqu'à ce que le jour voulu apparaisse.
5. Répéter les étapes pour régler l'heure et la minute. Note: lors du réglage de l'heure, A veut dire matin, et P veut dire après-midi.
6. Appuyer sur MODE pour sauver.

## REPLACEMENT DE LA PILE:

Retirer le couvercle du compartiment à pile. Retirer la vieille pile et remplacer par le modèle AG13 ou équivalent.

### ATTENTION:

-NE PAS MÉLANGER DES NOUVELLES PILES AVEC DES PILES DÉJÀ UTILISÉES.  
-NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES, STANDARDS (CARBON-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).

