


Service Service Service

28ML8776/00B/02B/08B/16B/19B
28ML8976/00B/02B/06B/07B/08B
10B/13B/16B/19B/42B





Service manual 4822 727 18876 is herewith cancelled

Service Manual

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Chassis FL1.1




RC6411

RC6804



220-240 V (± 10%)
149W Cenelec

A66EAK22X43



a x b x c
645x582x475 mm



2 x 20 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 16Ω



Front 2 x 16 W/8Ω
Rear 2 x 4 W/8Ω

	FO844/IF	FO816/ME/IF	FO816/ME/IF	OPTION 1	OPTION 2
28ML8976/07B	X			026 004	
28ML8976/08B	X			026 004	
28ML8976/10B	X			090 004	
28ML8976/13B	X			090 004	
28ML8976/16B	X			090 004	
28ML8976/19B		X		012 004	
28ML8976/42B	X			058 005	

	FO844/IF	FO816/ME/IF	OPTION 1	OPTION 2
28ML8770/05B	X			065 004
28ML8776/00B		X		018 004
28ML8776/02B		X		018 004
28ML8776/08B		X		018 004
28ML8776/16B		X		082 004
28ML8776/19B			X	004 004
28ML8976/00B		X		026 004
28ML8976/02B		X		026 004
28ML8976/06B		X		026 004

