


Service
Service
Service



CL26532124/012
03/99/2


Service manual 4822 727 19153 is here with cancelled

Service Manual


Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

CHASSIS FL1.2




CL 26532151/012
06/99/2




RC7117

RC 7117
CL 26532130/012
29/07/92



RC6804



220-240 V (± 10%)
163 W Celenec

W67EWS001X42

axbxc
692x515x512 mm

2 x 20 W
2 x squeeeter 8Ω
1 x subwoofer 8W

Front 2 x 16 W/8Ω
Rear 2 x 4W/8Ω




28ML8785/00B/10B
/13B : PAL BG
SECAM BGL
NTSC M

28ML8785/19B : PAL BGI
SECAM BGLL'

-/10B/13B : NICAM

	FC844/IF	FC816/ME/B	FC816/MF/IF	OPTION 1	OPTION 2	OPTION 3	OPTION 4
28ML8785/00B	X			026	069	094	000
28ML8785/10B	X			090	101	094	000
28ML8785/13B	X			090	101	094	001
28ML8785/19B		X		028	069	094	000





CL 26532151/014
090992

1	4822 462 71765	Grill for subwoofer	31	4822 454 12733	Ornamental plate
2	4822 432 92937	Door	32	4822 410 61499	Mains knob
3	4822 438 40223	Backcover	33	4822 492 32656	Spring
4	4822 218 21125	Remote control RC7117	34	4822 505 10903	Nut
5	4822 462 41813	Cap for hinge	35	4822 430 50821	Cabinet
6	4822 445 10282	LS box squeeter	36	4822 432 92841	LED block
7	4822 492 52247	Spring for hinge	37	4822 276 12998	Mains switch
8	4822 535 93227	Pin for hinge	38	4822 492 62076	Spring
9	4822 445 10283	LS box subwoofer	39		Not present
10		Not present	40	4822 321 10736	Mains cord
11	4822 464 70585	Frame for SAT box	41	4822 492 70143	Spring
12	4822 432 92693	Door in backcover	42	4822 492 70788	Spring
13	4822 432 92838	Cover SSP			
14	4822 256 91807	Splitter holder			
15	4822 267 20427	Euro/cinch connector			
16	4822 267 51058	Euroconnector		4822 502 12865	Spindle
17	4822 267 41005	Cinch/SVHS connector		4822 404 31167	Bracket for mains cord
18		Not present		4822 404 31205	Bracket fix deg. coils
19	4822 218 21075	Keyboard		4822 466 62142	Prot. plate mains filter
20	4822 267 41004	Headph./cinch/SVHS connector		4822 157 63844	Degaussing coil
21	4822 432 10917	Bottom plate		4822 462 10509	Stand for squeeter box
22	4822 404 31197	Spacer		4822 131 20461	Picture tube
23	4822 492 70789	Spring		4822 218 21026	Remote control RC6804
24	4822 267 20417	Socket 2P		4822 459 61213	Text plate for RC7117
25	4822 290 60812	Connector for LS			
26	4822 410 25036	Mute knob			
27	4822 432 92835	Cover LSP			
28	4822 432 93016	Door			
29	4822 432 92794	Window			
30	4822 417 50258	Locking-unit			