U4
DB-25
74367
Vcc
GND
STROBE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
LF/CR
INITIALIZE
SELECT/DESELECT
PRINTER ERR
ONLINE
EMPTY
ACK
BUSY
18-25 to GND
GND
VCC
S1